


カーアクセサリ専門店 GoodSmile
保証認定書



品 名 ドライブレコーダー M+ クラス

保証期間 1年間



【製品保証規定】

- ・当製品の保証は保証期間内に適正使用をしていたにも関わらず、故障が発生した場合の無償交換をお約束するものです。
- ・当製品を改造及び分解している場合は、保証が無効となります。
- ・保証をご利用の際、返品手続きにかかる送料については、全て弊社で負担いたします。
- ・取付・取外し時に発生致しました工賃については一切ご負担出来かねますのでご了承下さい。
- ・保証期間の切れた保証書は、無効となります。

保証書発行番号：GS_024002

取扱説明書

超薄型ミラー型
ドライブレコーダー
M+ クラス

| | |
|-----|-----------------|
| P1 | 本体機能 |
| P2 | 付属品一覧 |
| P2 | 注意事項 |
| P3 | 各部の名称 |
| P4 | 取付方法 |
| P4 | 各設定メニュー 01 |
| P5 | 各設定メニュー 02 |
| P6 | ご使用の前に |
| P7 | 基本操作方法 01 |
| P8 | 基本操作方法 02 |
| P9 | 録画モード簡単設定マニュアル① |
| P10 | 録画モード簡単設定マニュアル② |
| P11 | 録画モード簡単設定マニュアル③ |
| P12 | 録画モード簡単設定マニュアル④ |
| P13 | 動作確認方法／トラブルの対処法 |
| P13 | 快適にご利用いただくために |
| P14 | ドライブレコーダー Q&A |

車への取り付けは、必ずこの取扱説明書に従って正しく行って下さい。指定以外の取付方法や操作、部品を使用すると事故やケガの原因となる場合があります。この場合、当社は一切の責任を負いかねます。本製品は、事故の検証に役立つことを目的の一つとした製品ですが、完全な証拠としての効力を保証するものではありません。これらの場合についても弊社は、一切責任を負いませんので予めご了承くださいませ。

※ドライブレコーダーの仕様は予告なく変更する場合がございます。
【Ver01 2013.12】

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| タイプ | 昼夜可能 |
| 液晶/インチ | 2.7 インチカラー |
| レンズ | 120 度広角カメラ |
| 赤外線 LED | × |
| 暗視撮影 | × |
| 動体検知録画 | ○ |
| 動画 | 1920×1080/848×480 1440×1080/640×480 1280×720 /320×240 |
| 静止画 | 10M/2MHD/UGA/1.3M |
| 動画データ | AVI |
| 端子 | USB2.0端子 |
| 充電時間 | 2時間 |
| リモコン | × |
| 容量 | microSD32GB (最大) |
| 起動方法 | エンジンON/OFFで 自動録画 |
| 重量 | 100g |

Q. 保存データがいっぱいの場合どうなりますか？

A. 容量が一杯になると、古いファイルから順番に上書きしていく仕様となっています。より多くの録画データを残しておきたい場合は大容量の SD カードをご購入ください。

Q. ナンバープレートは読めますか？

A. 当商品では、ナンバープレートの確認はできませんが、撮影する動画サイズによっては確認できない場合がございます。

**Q. 画面下部に表示されている
バッテリーマークは何ですか？**

A. ドライブレコーダー本体のバッテリー残量となります。

**Q. PC カメラを利用するには
どのようにすればよろしいですか？**

A. ①ドライブレコーダーとパソコンを USB ケーブルで接続します。
②接続後、ドライブレコーダーの画面上に「ディスク」「PC カメラ」と表示されるので、「PC カメラ」を選択して下さい。
③マイコンピュータから「ビデオ デバイス」を開けば、ご利用いただけます。
※Windows XP / Windows Vista / Windows 7 で確認済み

**Q. 録画した映像を確認するには
どうすればいいですか？**

A. パソコンに接続するか、SD カードをカードリーダー、もしくは SD カードスロットに挿入することにより、内部に保存されている録画ファイルを再生することが可能です。

**Q. 録画したファイルをパソコン上で再生する際、
音声しか出ない場合は？**

A. ドライブレコーダー本体の再生モードで正常に再生できるかどうかご確認下さい。
映像及び音声が必要に再生される場合、録画ファイルは正常に作成されております。
パソコン側の動画再生ソフトを最新のバージョンに更新した後、再度、再生の確認をお願いします。

動画再生ソフト 例)
・ WindowsMediaPlayer
・ GOMPlayer(フリーソフト)

ドライブレコーダー側でも正常に再生できない場合、録画ファイルが壊れている可能性がございます。
※ファイルが壊れている場合、復旧させる方法はありません。

頻繁にファイルが壊れてしまう場合、念のため、カードを初期化いただいた後、ご利用いただくか、別のカードにてご利用いただくことをお勧めいたします。

●カードエラー表示が発生した場合

録画されたファイルが壊れた際に表示されるため、カードのフォーマットもしくは、別のカードをご用意いただく必要がございます。
※本体の不具合ではございません。

●電源が入らない場合の対処法

- ① ドライブレコーダー本体に搭載されているリセットボタンを、クリップ等で押し込みます。
- ② 本体のリセット完了後、再度電源が入るか確認してください。

●SD カードを奥まで差し込むと電源が切れてしまう場合の対処法

電源がオフになっていることを確認し取付けてください。

●映像のチラつきを抑える対処法

電波周波数の設定を変更してください。
地域が東日本では 50HZ、西日本では 60HZ に設定してください。

●地デジの感度に与える影響(ETC・GPS レーダーなど)

ご利用中のお車の環境によっては、地デジ等の感度に影響を及ぼす恐れがございます。当商品を取り付けの際、地デジ等のアンテナからは極力距離をあけて取り付けお願いください。

快適にご利用いただくために

カード内に不要なゴミファイルが蓄積されることがございます。
“カードエラー”の原因となることがございますので、必要なファイルを保存していただいたうえ、ドライブレコーダー本体にて、定期的に microSD カードのフォーマットを実施して頂く事をお奨めいたします。
※ご利用状況にもよりますが、目安としては、7 日～10 日前後となります。
また、データを読み書きしている最中に、本体の電源を切ると“カードエラー”の原因となることがございます。
電源を切る際は、一旦録画を停止し、数秒待ってから電源を切って頂く事をお奨めいたします。



- 本体 × 1
- シガー電源ケーブル × 1
- USB ケーブル × 1
- AV ケーブル × 1
- 取扱説明書 × 1

※SD カードは付属しておりません。

※本商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

注意事項

●接続上のご注意

本機はエンジンスイッチに A C C ポジション（アクセサリ）がない場合はご使用出来ません。必ず付属の部品を指定どおりにご使用ください。指定以外の部品を使用すると故障する恐れがあります。

●ノイズ防止のために

地デジアンテナや ETC 等のアンテナはノイズ防止の為ドライブレコーダー本体や他のケーブル類、コード類から出来るだけ離して配置下さい。
※フィルムアンテナ、FM/AM アンテナ、GPS アンテナ、ビーコン受信機および各種コードを、一緒に束ねたり、重ねたり、交差させたりしないでください。

●SD カードの取扱いについて

本機の電源を入れる場合、必ず S D カードを挿入してから電源を入れて下さい。万が一、電源が入っている状態で S D カードを挿入した場合、故障の原因となる可能性があります。


録画中に S D カードを抜き差ししないで下さい。
録画装置・S D カードの故障の原因となります。

●SD カードの相性について

32GB 以上の SD カードをご使用になる場合は、必ず class6 以上の SD カードをご使用下さい。
class5 以下の SD カードをご使用になると、エラーが発生します。

●その他注意事項

本機は防水仕様ではございません。
浸水などの故障の原因になる可能性もございます。
パソコンから取外す際、必ず安全に取外してください。
録画中、初期化操作は絶対におやめください。



【電源ボタン/モードボタン】

電源オン/オフ及び、モード選択をするボタンとなります。録画モードの選択や録画データの再生などが可能です。

※電源を OFF にする場合のみ長押し（3 秒程）となります。

【メニューボタン】

各機能のメニューを開くボタンとなります。

本機の各種設定ができます。

※長押し（3 秒程）で夜間撮影モードのオン/オフも可能です。

※録画中に押すと録画ファイルを保護できます。

【カーソルボタン（UP/DOWN）】

映像のズーム及び、各種メニューで項目を選択する際に利用します。

【決定ボタン】

各種メニューで項目を決定する際に利用します。

【USB 端子】

USB シガー電源及び、PC との接続に利用します。

【microSD カード挿入口】

録画用の microSD カードをここに挿入します。

※microSD カードは付属しておりません。

【AV-OUT】

テレビ等で録画データを再生する際に利用します。

【スピーカー】

録画データ再生時の音声や操作音がスピーカーより出ます。

【リセットボタン】

本機のリセットを行う際に利用します。

※クリップ等で押すことができます。

【カメラレンズ】

撮影用のカメラとなります。

【ドライブレコーダー取付部】

付属のゴムバンドを利用して、車体側のルームミラーに取り付けます。

【取付用ゴムバンド】

本機を取り付ける際に利用します。

【周波数設定】

50HZ：関東方面にお住まいの方はこちらへ設定して下さい。

60HZ：関西方面にお住まいの方はこちらへ設定して下さい。

※LED 信号等のチラツキを抑えるための設定となります。

【TV モード】

NTSC：特別な理由がない限り、こちらをご選択下さいませ。

PAL：特別な理由がない限り、設定不要

【スクリーンセーバー】

オフ：電源 ON 時、液晶にカメラ映像が表示されたままとなります。

1 分：ボタン操作後、1 分後に液晶表示が消えます。

3 分：ボタン操作後、3 分後に液晶表示が消えます。

5 分：ボタン操作後、5 分後に液晶表示が消えます。

※脇見運転防止の為、1 分もしくは 3 分に設定することをお奨めいたします。

※取扱説明書に記載されていない機能について

・赤外線 LED の動作について

※本体右端の”OK” ボタンを長押しすることにより、液晶画面上の太陽のアイコンが月のアイコンに切り替わります（赤外線 LED 動作中）。再度長押しすることにより、通常のレンズ（太陽のアイコン）に切り替えることが出来ます。

・録画ファイルの保護について

※録画中、本体の”MODE” ボタンを押すと、液晶画面上に鍵のアイコンが表示され、現在、録画中のファイルに上書き禁止の保護状態となります。

上記ファイルに関しては、カードが一杯になった際の上書き対象から除外されます。

ただし、保護ファイルが SD カード容量に対し、一定数以上になると、液晶画面上に”カードフル”という表示になり、録画が出来なくなりますので、再生モードより、不要なファイルの削除もしくはカードのフォーマットを行い、カード容量を確保して頂く必要がございますので、ご注意下さいませ。

【日／時刻】

現在の日付・時刻を設定して下さい。

【オートパワーOFF】

オフ：特別な理由がない限り、設定不要

2分：特別な理由がない限り、こちらをご選択下さいませ。

5分：特別な理由がない限り、設定不要

10分：特別な理由がない限り、設定不要

※シガー電源ケーブルを接続していない状態の時、ボタン操作後、設定した時間で自動的に電源が切れます。オフに設定した場合、バッテリーがなくなるまで、電源が入ったままとなります。

【操作音】

オフ：本体のボタンを押した時、ピッという電子音が鳴りません。

オン：本体のボタンを押した時、ピッという電子音が鳴ります。

【言語】

日本語に設定して下さい

【音量】

オフ：本体で映像を再生した際、音声は再生されません。

1：本体で映像を再生した際、音声は再生されます。(最小音量)

2：本体で映像を再生した際、音声は再生されます。

3：本体で映像を再生した際、音声は再生されます。


4：本体で映像を再生した際、音声は再生されます。

5：本体で映像を再生した際、音声は再生されます。

6：本体で映像を再生した際、音声は再生されます。

7：本体で映像を再生した際、音声は再生されます。

8：本体で映像を再生した際、音声は再生されます。(最大音量)



①ドライブレコーダー本体を車体側のルームミラーへ仮合せします。

※カメラレンズがミラーで隠れないように調整してください。

②付属のゴムバンドをドライブレコーダー取付部に引っ掛けて、ドライブレコーダーを固定します。

各設定メニュー 01

●システム設定メニュー

各モード（録画・静止画・再生）にて【menu ボタン】を2回押すと設定の画面に切り替わります。

※録画中は menu 表示が出来ません。

録画を停止して【menu ボタン】を押すことで設定メニューが表示されます。

【日付／時刻】

表示時間の設定を行います。

【オートパワー OFF】

オートパワーオフの設定が可能です。

※バッテリー駆動時に限る

【言語】

表示言語の設定を行います。

【TV モード】

TV モードの設定が可能です。

※通常は NTSC を選択して下さい。

【電源周波数】

使用地域により 50/60 からお選びください。

※地域が東日本では 50HZ、西日本では 60HZ に設定してください。

【スクリーンセーバー】

設定時間になるとディスプレイが消灯します。

ボタンを押すともとの画面に戻ります。

【灯設置】

ナイトモード

【画面反転】

上下反転

【フォーマット】

データの初期化

【デフォルト設定】

設定を初期値に戻します。

【バージョン】

ドライブレコーダーのバージョン確認ができます。

●動画機能設定メニュー

動画モードにて【menu ボタン】を1回押すと動画機能設定の画面に切り替わります。

※録画中は menu 表示が出来ません。

録画を停止して【menu ボタン】を押すことで設定メニューが表示されます。

【解像度】

画像サイズが選択できます。

※サイズが大きいくほど1ファイルの容量が大きくなります。

※必ず class6 以上の SD カードをご使用下さい。

【録画繰り返し時間】

撮影時間の設定ができます。

【露出】

露出感度の設定ができます。

【モーション設定】

動体検知機能の ON/OFF の設定が可能です。

※ON にすると液晶画面内に動きが無い場合、録画を自動停止し、動きがあると録画が開始されます。

【オーディオ】

音声を録音するしないかを ON/OFF より選択できます。

【日付表示】

日付の表示設定ができます。(表示/非表示)

【動感】

設定した G がかかると録画。

データを保護。(2 / 4 / 8 / オフ)

【操作音】

オン/オフ

●静止画機能設定メニュー

静止画撮影モードにて【menu ボタン】を1回押すと静止画機能設定の画面に切り替わります。

【撮影モード】

単写/セルフタイマーから選べます。

【解像度】

画像のサイズを設定します。

【連写モード】

連続撮影のオン/オフが選べます。

※オンにすると2枚連続撮影。

【画質】

画像の画質を設定します。

【シャープネス】

ストロングにすることでエッジを強調し、ソフトすることでソフトな印象の効果になります。

【ホワイトバランス】

見た目に近い色に補正する設定ができます。

【色彩】

カラー/モノクロ/セピアから撮影モードを設定ができます。

【露出】

露出感度の設定ができます。

【ISO】

シャッター速度の設定ができます。

【手ぶれ防止】

オン/オフから選べます。

【クイックレビュー】

撮影後、撮影した画像が一時的に表示される時間の設定ができます。

【日付表示】

日付の表示設定ができます。

【動体検知】

オフ：特別な理由がない限り、こちらをご選択下さいませ。

オン：特別な理由がない限り、設定不要

※当商品の動体検知機能につきましては、非常に敏感に反応するため、僅かなブレや振動でも録画が開始されます。そのため、“オン”状態のときは、すぐに録画が開始され、メニュー画面が非常に開きづらくなります。メニュー画面を開く際は、一旦電源を切り、SD カードを抜き、録画停止の状態にしていただいから、メニュー画面を開いていただきますようお願い致します。

【オーディオ】

オフ：特別な理由がない限り、設定不要

オン：特別な理由がない限り、こちらをご選択下さいませ。

【日付表示】

オフ：特別な理由がない限り、設定不要

オン：特別な理由がない限り、こちらをご選択下さいませ。

【重力センサー設定】

低：特別な理由がない限り、設定不要

中：特別な理由がない限り、こちらをご選択下さいませ。

高：特別な理由がない限り、設定不要

オフ：特別な理由がない限り、設定不要

【解像度】

1080P HD: 32GB の SD カードご利用時 推奨

※クラス 6 以上のものをご使用下さい

1080P: 4GB ~ 16GB の SD カードご利用時 推奨

720P: 4GB 以下の SD カードをご利用時はこちら

WVGA: 特別な理由がない限り、設定不要

QVGA: 特別な理由がない限り、設定不要

※1080P HD で録画を行った場合、1 分間で 70MB 程度の容量が必要となります

1080P で録画を行った場合、1 分間で 50MB 程度の容量が必要となります。

【録画時間】

オフ: 特別な理由がない限り、設定不要

1 分: 特別な理由がない限り、設定不要

3 分: 特別な理由がない限り、設定不要

5 分: 4GB 以下の SD カードをご利用時はこちら

10 分: 4GB ~ 16GB の SD カードご利用時 推奨

15 分: 32GB の SD カードご利用時 推奨

※上記設定につきまして、5 分以下に設定した場合、ご利用いただく SD カードによっては、時間が短くなるほど、“カードエラー”が発生しやすくなります。

上記推奨設定に関しては、可能な限り多くのファイルを SD カードに保存するための設定となります。ファイル数よりも長い時間録画を残したい場合は、10 分もしくは 15 分に設定して下さい。

●SD カードの装着方法

カードの裏面をミラー側に向け、しっかりと奥まで挿入してください。(カチッと音がします。)
SD カードの取り出しは再度カードを押すと“カチッ”と音がし、少し出てきます。
カード装着はゆっくり確実にこなってください。SD カードは 32GB まで推奨します。
※SD カードが装着されていないと、カードエラーが表示されます。



●言語設定

- ①【決定ボタン】を押し、一時停止状態にします。
- ②【MENU ボタン】を 2 回押し、MENU 画面(システム設定)を表示させます。
- ③【UP ボタン】【DOWN ボタン】で“言語”を選択し【決定ボタン】で選択します。
- ④ご希望の設定を【UP ボタン】もしくは【DOWN ボタン】で選択します。
- ⑤【決定ボタン】を押し、設定を変更します。

●日時設定

- ①【決定ボタン】を押し、一時停止状態にします。
- ②【MENU ボタン】を 2 回押し、システム設定画面にします。
- ③【UP ボタン】【DOWN ボタン】で“日付設定”を選択し【決定ボタン】で選択します。
- ④年・月・日・時・分・秒を【UP ボタン】【DOWN ボタン】で変更し、【決定ボタン】で決定します。
- ⑤「YYYY/MM/DD」「MM/DD/YYYY」「DD/MM/YYYY」の中から表示形式を選択します。(※1 参照)
- ⑥最後に【MENU ボタン】を押し、設定が完了となります。

※1



※1



※1



●パソコンへの接続方法

- ① ドライブレコーダーとパソコンを USB ケーブルで接続します。
- ② 接続後ドライブレコーダーの画面に「ディスク」「PC カメラ」と表示されるので、「ディスク」を選択して下さい。
- ③ リムーバブルディスクからドライブレコーダーのフォルダを開いてください。

●録画撮影モード

録画のスタートは【決定ボタン】を押してください。
 停止ボタンは再度【決定ボタン】を押してください。
 再録画はもう一度【決定ボタン】を押してください。
 ※録画データは SD カードへ保存されます。
 ※録画中は録画経過時間表示にて録画していることが分かります。

【ズーム機能】


カーソルボタン (UP/DOWN) を押すことで、ズームイン／ズームアウトができます。

【夜間撮影モード】

メニューボタンを長押し (3 秒程) で夜間撮影モードのオン／オフができます。
 ※システム設定メニューからも設定できます。


【録画保護モード】

動画録画中に電源ボタン／モードボタンを押すと録画ファイルを保護することができます。また、録画保護モードの際は、画面に鍵マークがつきます。
 ※録画後に再生モードのメニューより録画ファイル保護及び、保護の解除も可能です。



●静止画撮影モード

【MODE ボタン】を押して静止画撮影モードにしてください。
 モニター右上にマークが現れ静止画撮影モードであることが確認できます。モニター右上の表示は撮影可能枚数となります。
 【決定ボタン】を押すと静止画撮影を行います。



●再生モードとファイル削除

【MODE ボタン】を押して再生モードにしてください。
 【UP ボタン】【DOWN ボタン】で再生するファイルを選択します。
 再生と停止は【決定ボタン】で行ないます。
 ファイルを削除する場合は【MENU ボタン】を押して、消去を選択してください。
 “現用ファイル”と“全コマ消去”のどちらかを選択し、決定ボタンを押して動作を確定します。

